




TŁUMACZENIE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039021


KOD ART.: 1701673
GTIN: 4049657039021

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

DOSTARCZAMY




WAGA: 0.9 KG




MIN:
≥ 10 KG

WYMAGANE NARZĘDZIA




1




OZNACZ NA ŚCIANIE
MIEJSCE
WYWIERCENIA
OTWORÓW
MONTAŻOWYCH

2




WYWIERĆ
ZAZNACZONE
OTWORY.

3



WBIJ KOŁEK W KAŻDY
WYWIERCONY
OTWÓR.

4




PRZYMOCUJ UCHWYT
DO ŚCIANY ZA
POMOCĄ
DOŁĄCZONYCH ŚRUB
LUB POSTAW.

KOD ART.: 1701673


CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

5




(A) PODNIEŚ
OBCINACZ,
(B) WYJMIJ DRAŻEK
MOCUJĄCY

6





(C) WСУЊ DRAŻEK
MOCUJĄCY W
ROLKĘ.
(D) ZABŁOKUJ ROLKĘ
PAPIERU ZA
POMOЦĄ
ADAPTERÓW.

7



OPUŚĆ OBCINACZ



4 SZT.



4 SZT.



4 SZT.

KOD ART.: 1701673

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

CLEAR+ CZYSĆCIWO PAPIEROWE BIAŁE LUB NIEBIESKIE

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

PROBLEMY - ROZWIĄZANIA

PROBLEMY	ROZWIĄZANIA
ROLKA NIE PASUJE DO UCHWYTU	+ MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI WYNOSI 350 MM. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ROZMIAR ROLKI JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ. + TMAKSYMALNA SZEROKOŚĆ ROLKI WYNOSI 340 MM. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ROZMIAR ROLKI JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ. + UPEWNIJ SIĘ, ŻE GILZA ROLKI JEST WIĘKSZA NIŻ DRAŻEK MOCUJĄCY W STOJAKU.
PAPIER TRUDNO SIĘ WYCIĄGA.	+ ROLKA PAPIERU NIE JEST ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ I JEST ZBYT CIASNO NAWINIĘTA. PROSIMY UŻYWAĆ ROLKI PAPIERU, KTÓRA MA OKREŚLONE PRZEZ NAS WYMIARY.